



BRENN- UND PFLEGEANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch,

Sie haben sich für eine Polarlicht-Kerze entschieden.

Diese ist von Hand gefertigt, poliert und besteht zu 100 % aus Paraffin. Es wurden nur hochwertigste Materialien verwendet. Trotzdem bedarf eine Kerze einiger Pflege um ihre maximale Lebensdauer zu erreichen.

HINWEISE für alle Kerzen:

- Kerzen müssen bei Benutzung auf einem geraden Untersetzer stehen.
- Bei der ersten Benutzung sollte die Kerze solange brennen bis sich ein gleichmäßig starker Rand gebildet hat.
- Kerzen angezündet niemals unbeaufsichtigt lassen!!!!!!
- Bei zu großer (Rußbildung) oder unruhiger Flamme ist vielleicht der Docht zu lang. Kürzung auf ca. 1 cm empfohlen. Notfalls Kerze löschen.
- Besteht Gefahr dass die Kerzenwand durchbrennt – Docht kürzen- Hilft dies nicht – Kerze löschen.
- Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Kälte, Frost und starken Temperaturschwankungen. Andernfalls ist aus physikalischen Gründen eine Verformung bzw. Bildung von Rissen nicht ausgeschlossen.
- Kerzenrand nicht beschädigen, da sonst flüssiges Wachs austreten kann. Ist der Kerzenrand zu hoch im warmen Zustand evtl. vorsichtig abschneiden.
- Sollte die Kerze einseitig abbrennen - Kerze drehen oder Docht im brennenden Zustand vorsichtig zur Seite biegen. Erkaltenen Docht niemals versuchen zu biegen – Bruchgefahr.

Zusätzlich für INDOOR Mehrdochtkerzen:

- Große Hitzeentwicklung – kein stundenlanges Durchbrennen lassen (**maximale durchgehende Brenndauer: 4 Std.**), da Gefahr des Wachsdurchbruchs.
- Zugluft vermeiden, Dochte entsprechend kürzen.

Zusätzlich für OUTDOOR Kerzen:

- Starker Docht mit großer Flamme – **NUR IM FREIEN VERWENDEN** – Brennt ähnlich einer Fackel (Rußbildung).
- Nur freistehend verwenden.
- Kein Entzünden bei Temperaturen oberhalb von 35 ° C, Kerze in den Schatten stellen.
- Löschen der Kerze durch Übergießen mit heißem Wachs aus der Brennschüssel.
- **Kerzen nicht bei Temperaturen unter 0°C draußen stehen lassen. Gefahr der Rissbildung.**